

Wie Sie unsere Decals richtig verarbeiten

nötige Werkzeuge

1. Schere
2. Skalpell spitz und scharf
3. Skalpell rund leicht abgenutzt
4. Pinzette spitz
5. Pinzette flach
6. Wasser (handwarm)



richtiges Zuschneiden



1. Decal zuschneiden

Die Folie wurde vor dem eigentlichen Druck aufgebracht und nicht während des Drucks. d.h. die Folie geht über das gesamte Blatt und muß zugeschnitten werden. Bei den normalen Größen kann man das durch normales Ausschneiden mittels Schere auf die fertige Größe leicht bewerkstelligen. Bei Sachen die unter 1mm sind, geht das nicht mehr. Dort schneidet man das Papier großflächig aus und dann nur die Folie um das Objekt mit dem spitzen Skalpell genau zu. Nach dem Einweichen kann man das Objekt mit dem runden Skalpell vom Trägermaterial heben und mittels eines zweiten Skalpells vom ersten herunterschieben und am Modell genau positionieren.

Verarbeitung

2. Finger in Wasser dippen



3. Ein wenig Wasser auf dem Modell verteilen.



4. Decal einweichen



5. Decal aufbringen und eventuell korrigieren.



6. Decal trockentupfen und ganz antrocknen lassen.



Folienarten

Wir verwenden Folie mit 13 mycrometer Dicke auf blauem Träger.

Einweichzeiten

Je nach Wassertemperatur bis zu 1min.

Trocknungszeiten

Alle Folien sind eigentlich sofort trocken. Die Erfahrung hat gezeigt, besser 6h zu warten, falls man Wasserblasen unter dem Decal übersehen hat.

Überlackieren / versiegeln

Unsere Drucke sind kratzfester, lichtbeständiger Digitaldruck. Sie können überlackieren wenn Sie möchten, müssen aber nicht.

Beide Folien dürfen nur mit lösemittelfreien Lacken versiegelt werden. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, geht eigentlich jeder Lack.

Unsere Kunden lackieren mit unterschiedlichsten Lacken. Möbellack, Autolack, Bootslack...

Unsere Empfehlung für den normalen Hobbybereich ist Tamiya X22 Klarlack.

(bei uns im Shop erhältlich.)

Sollte der Lack Lösemittel enthalten wird das Decal angegriffen und "grisselt" auf! Absolut ungeeignet sind deshalb Enamellacke von Revell und Humbrol.

Außerdem Lacke aus der Spraydose, da das darin enthaltene Treibgas ebenfalls das Decal angreift. Bitte verwenden Sie auch keinesfalls Vorversiegelungen vor dem Aufbringen das löst die Tinte des Drucks an.

Weisse Flecken unter der getrockneten Folie?

Dann war eindeutig der Untergrund zu rau. Passiert meistens bei der Verwendung von Autolacken. Die Folie kann dann nicht voll anliegen. In den "Tälern" wird Luft eingeschlossen und das sieht dann fleckig aus.

Haftungsverbesserung wenn Sie nicht überlackieren.

Wenn Sie nicht überlackieren kann es vorkommen das Ihr Decal sich nach einiger Zeit wieder ablöst.

Um das zu verhindern geben Sie einfach eine kleine Menge Ponal (Holzleim) mit ins Weichwasser. Die Folie bekommt dann beim Abweichen vom Wasser deise Mischung mit und haftet dauerhaft am Modell. Ponal härtet glasklar aus und hinterlässt keine Flecken unter dem Decal.



SCHLÜTER
MODELLCENTER

e-mail : info@schlueter-automodelle.de · www.schlueter-automodelle.de

Ludwig-Erhard-Straße 7a · 26209 Hatten-Sandkrug
Tel. 0 44 81/93 79 10 oder 11 · Fax 0 44 81/93 69 86 0